


Betriebsanleitung

Übersetzung der Original-Betriebsanleitung



7536 Druckluftgerät

Inhaltsangabe

Sicherheitsvorschriften	4
Technische Daten	
Spezifikation für Gerät 07536	5
Technische Daten für Druckübersetzer 07531	5
Arbeitsbereich	6
Geräteabmessungen	6
Inbetriebnahme	
Druckluftversorgung	7
Rücklaufsperren	8
Laden und Nachladen des Gerätes	9-10
Arbeitsvorgang	10
hadaadhalkaan da Cau''	
Instandhaltung des Gerätes	11
Täglich / wöchentlich	11 11
Molylithiumfett EP 3735 Sicherheitsdaten	12
Werkzeugsatz	12
Wartung	
Rücklaufsperren-Gerät, Druckübersetzer und	13
Schaltkasten-Baugruppe und Ersatzteilliste	14-15
Zerlegen von 07536-02200	
07536-02200 Übersichtszeichnung und	16-17
Ersatzteillisten	
Druckübersetzer 07531-02200 - Wartung	18
Druckübersetzer 07531-02200 - Allgemeine	19
Montage und Ersatzteilliste	
Auffüllen	
Öleinzelheiten	20
Ölsicherheitsdaten für Hyspin® VG 32 und AWS 32	20
Auffüllvorgang	20
Beseitigen von Störungen	21
Symptom, mögliche Ursache und Abhilfe	21

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Avdel gibt die beschränkte Garantie, dass die Produkte von Avdel frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind, die unter normalen Betriebsbedingungen auftreten. Diese beschränkte Garantie ist abhängig von: (1) Installation, Instandhaltung und Betrieb des Produkts entsprechend der Produktdokumentation und dazugehörigen Anweisungen, und (2) Bestätigung eines solchen Mangels nach Prüfung und Tests durch Avdel. Avdel gewährt die vorangehende beschränkte Garantie für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach Lieferung des Produkts durch Avdel an den direkten Käufer von Avdel. Im Fall einer Verletzung der vorangehenden Garantie besteht die einzige Abhilfe in der Rückgabe der fehlerhaften Güter zum Austausch oder zur Rückerstattung des Kaufpreises nach Ermessen von Avdel. DIE VORANGEHENDE AUSDRÜCKLICHE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND ABHILFE SIND EXKLUSIV UND TRETEN AN STELLE JEGLICHER ANDEREN GARANTIEN UND ABHILFEN. JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIE IN BEZUG AUF QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER MARKTGÄNGIGKEIT WERDEN HIERMIT VON AVDEL AUSDRÜCKLICH ZURÜCKGEWIESEN UND AUSGESCHLOSSEN.



Sicherheitsvorschriften

Diese Betriebsanleitung muss von den für die Installation, Verwendung und Wartung zuständigen Personen gelesen werden, wobei den folgenden Sicherheitsvorschriften besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.

- 1 Nicht zweckentfremdet verwenden.
- 2 Das Handgerät und der Druckübersetzer wurden als Einzelkomponenten und als Kombination getestet. Sie dürfen nur zusammen und unter keinen Umständen für andere Zwecke verwendet werden.
- Mit diesem Gerät/dieser Maschine keine anderen als die von Avdel UK Limited empfohlenen und gelieferten Ausrüstungen verwenden.
- 4 Für jede vom Kunden durchgeführte Änderung an Gerät/Maschine, Mundstücken, Zubehör und anderen von Avdel UK Limited oder von ihren Vertretern gelieferten Einzelteilen ist der Kunde alleine verantwortlich. Avdel UK Limited wird Sie bei allen geplanten Veränderungen gerne beraten.
- Das Gerät/die Maschine muss jederzeit in einem betriebssicheren Zustand gehalten und in regelmäßigen Zeitabständen von Fachpersonal auf Schäden und Funktion geprüft werden. Nur auf Avdel UK Limited Geräte geschultes Personal darf eine Wartung durchführen oder das Gerät zerlegen. Dieses Gerät/diese Maschine nicht ohne Nachschlagen in der Wartungsanleitungen zerlegen. Geben Sie Avdel UK Limited bitte Ihren Ausbildungsbedarf bekannt.
- Das Gerät/die Maschine muss jederzeit entsprechend der Gesetzgebung über Gesundheitsschutz und Sicherheit betrieben werden. In Deutschland ist das Gerätesicherheitsgesetz anwendbar. Jede Frage über den ordnungsgemäßen Gerätebetrieb und die Sicherheit des Bedieners ist an Avdel UK Limited zu richten.
- 7 Die beim Betrieb des Gerätes zu befolgenden Vorsichtsmaßnahmen sind durch den Kunden allen Bedienern zu erklären.
- Trennen Sie bei allen Wartungsarbeiten, auch zum Wechseln von Mundstücken oder Ausrüstungen, das Gerät von der Druckluft.
- Das Gerät/die Maschine nicht betreiben, während es/sie auf Personen oder den Bediener gerichtet ist.
- 10 Vor Betrieb des Gerätes/der Maschine immer einen festen Stand oder eine standfeste Position einnehmen.
- 11 Darauf achten, dass die Entlüftungslöcher nicht verstopft oder überdeckt werden und dass Schläuche stets im guten Zustand sind.
- **12** Der Betriebsdruck darf 7 bar nicht überschreiten.
- 13 Die Kombination von Niet, Nietdorn, Bohrungsgröße und Materialdicke muss den Spezifikationen von Avdel UK Limited entsprechen.
- 14 Das Gerät darf nicht, falls nicht anderweitig ausdrücklich angegeben, ohne vollständige Ausrüstung betrieben werden.
- 15 Während des Einsatzes des Gerätes müssen Bediener und umstehende eine Schutzbrille tragen als Schutz gegen das Auswerfen eines Niets, das falsch gesetzt wurde. Wenn auf der Anwendung scharfe Ecken oder Kanten vorkommen, empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.
- 16 Darauf achten, dass sich keine losen Kleidungsstücke, Krawatten, langes Haar, Reinigungslappen usw. in den beweglichen Teilen des Gerätes verfangen. Um den bestmöglichen Griff sicherzustellen, ist das Gerät trocken und sauber zu halten.
- 17 Während des Tragens des Gerätes von einem Ort zum anderen die Hände von Auslöser/Umlenkhebel fernhalten, um ein ungewolltes Anlaufen zu vermeiden.
- 18 Übermäßiger Hautkontakt mit Hydrauliköl muss vermieden werden. Um die Möglichkeit von Ausschlägen zu mindern, mit Vorsicht vorgehen und gründlich waschen.

WICHTIG

Während die normale und korrekte Anwendung der Nietdorne zu einem geringen natürlichen Verschleiß sowie Markierungen führt, sind die Dorne in regelmäßigen Zeitabständen auf starke Verschleißanzeichen und Markierungen zu untersuchen, dabei sind Kopfdurchmesser, Spannbereich der Spannbacken am Schaft oder schwerer Narbenbildung am Schaft und irgendwelche Verziehungen am Nietdorn besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Nietdorne, die während des Betriebs versagen, könnten aus dem Gerät geschleudert werden. Der Kunde trägt die Verantwortung sicherzustellen, dass Nietdorne rechtzeitig ersetzt werden, bevor übermäßiger Verschleiß auftritt sowie stets vor Erreichen der höchstzulässigen Anzahl von Nietungen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Avdel Vertreter, der Ihnen den Wert mitteilt, nachdem er die Setzkraft Ihrer Anwendung mit einem kalibrierten Prüfgerät gemessen hat. Diese Prüfgeräte können auch unter der Artikelnummer 07900-09080 mit allen für das Prüfen erforderlichen Informationen gekauft werden.

Technische Daten

Spezifikation für Gerät 07536

Betriebsdruck min./max. 5 - 7 bar (70 - 100 lbf/in²)

 Luftverbrauch
 bei 5,1 bar / 75 lbf/in²
 2,6 l (,09 ft³)

 Hub
 min.
 25 mm (1 in)

 Zugkraft
 bei 5,5 bar / 80 lbf/in²
 3,89 kN (875 lbf)

Taktzeitca.1 sArbeitsgeräuschweniger als70 dB(A)GewichtPistole1,2 kg (2,64 lb)Schwingungenweniger als2,5 m/s² (8 ft/s²)

TECHNISCHE DATEN FUR DRUCKÜBERSETZER 07531

Betriebsdruck min./max. 5 - 7 bar (70 - 100 lbf/in²)

Übersetzungsverhältnis 32:1

Arbeitsbereich


Das Druckluftgerät 07536 ist ein leichtes Handgerät zum Setzen von $^{1}/_{16}$ "Avlug®-Nieten. Es eignet sich deshalb ideal für die Serienund Fließmontage mit den verschiedensten Einsatzzwecken in allen Industriezweigen.

Das Handgerät und der Druckübersetzer wurden als Einzelkomponenten und als Kombination getestet. Sie dürfen nur zusammen und für keine anderen Zwecke verwendet werden. Für Anschlussdetails siehe "Inbetriebnahme" auf Seite 7 und 8.

Die Artikelnummern sind für ein vollständiges Gerät aber ohne Mundstückusrüstung angegeben.

Die Geräteartikelnummer für das Modell 07536 ist 07536-02200. Siehe die allgemeinen Ausrüstungen auf Seite 13-19.

Geräteabmessungen - Modell 07536




Die in Fettdruck angegebenen Maße sind mm, die anderen Maße sind Zoll.

Arbeitsbereich

Druckluftversorgung

Der Betrieb aller Geräte erfolgt durch Druckluft mit einem optimalen Druck von 5,5 bar. Wir empfehlen den Einsatz von Druckreglern und automatischen Öl-/Filtersystemen für die Hauptdruckluftversorgung. Um die maximale Standzeit des Gerätes und einen minimalen Wartungsaufwand sicherzustellen, sollte die Aufbereitung innerhalb von 3 m vom Gerät erfolgen (siehe nachstehendes Diagramm).

Die Druckluftversorgungsschläuche sollten für einen min. Nenndruck von 150 % des im System erzeugten Höchstdrucks oder 10 bar, je nachdem, was der höhere Wert ist, ausgelegt werden. Druckluftschläuche sollten ölfest sein, eine abriebfeste Hülle besitzen und, wo Betriebsbedingungen zu Schäden führen können, bewehrt sein. Alle Druckluftschläuche MÜSSEN eine min. lichte Weite von 6,4 mm oder 1/4" haben.




Beim Anschluß des Geräts an den Druckübersetzer und die Hauptdruckluftversorgung die nachstehenden Arbeitsvorgänge befolgen:

- Das Ende des dicken Schlauchs vom Gerät an die Steckkupplung vorne am Drückübersetzer anschließen.
- An der Frontplatte des Druckübersetzers (siehe Seite 13):
 - Die blaue Pneumatikleitung (4 mm AD) in den Reduzierfitting im linken Trennwandanschluss drücken.
 - Die schwarze Pneumatikleitung (4 mm AD) in den Kunststoffklemmring des rechten.
- Vorderseite des Schaltkastens (siehe Seite 13):
 - Die silberne Pneumatikleitung (3 mm AD) in das 'Cursor' (Rücklaufsperre) bezeichnete Reduzierstück auf der Vorderseite des Schaltkastens schieben - linke Seite.
 - Die grüne Pneumatikleitung (4 mm AD) in das 'Tail Jaws' (Spannbacken) bezeichnete Reduzierstück auf der Vorderseite des Schaltkastens schieben.
 - Die weiße Pneumatikleitung (4 mm AD) in das 'Signal' bezeichnete Reduzierstück auf der Vorderseite des Schaltkastens
- Einen Pneumatikschlauch zwischen Außengewindeanschluss an der Rückseite des Druckübersetzers und der Hauptluftversorgung anschließen.

Inbetriebnahme

Rücklaufsperre



Auswahl der Rücklaufsperre

Siehe das separate Datenblatt 07900-00863 für Ausrüstungskomponenten.

Rücklaufsperre


WICHTIG

Bei falschem Einbau macht die Rücklaufsperre die Zuführung der Niete unmöglich.

Obgleich die Rücklaufsperre bei Lieferung des Gerätes richtig herum eingebaut wurde, empfehlen wir vor Anbau der Ausrüstung ihre Einbaulage zu prüfen. Das leicht konkave Ende der Rücklaufsperre sollte nach vorne auf das Gerät gerichtet sein, wie auf der Abbildung gezeigt.

Um die Rücklaufsperre umzudrehen, wie folgt vorgehen:

- Beim Durchführen des folgenden Vorgangs ist äußerst vorsichtig vorzugehen. Es ist besonders darauf zu achten, den Lauf und den vorstehenden Dorn zu vermeiden.
- Falls vorhanden, das Mundstück abbauen.
- Einen leeren Dorn vollständig in das Gerät einschieben.
- Spannbacken 32 durch Schalten des Spannbackenventils schließen (Nr. 18 und 19).
- Die Rücklaufsperre kommt einen Moment danach aus dem Lauf.
- Spannbacken 32 durch Ausschalten des Spannbackenventils öffnen (Nr. 18 und 19), dadurch wird der Dorn gelöst.
- Rücklaufsperre vom Dorn abnehmen und die Rücklaufsperre in den Lauf schieben.



Die fettgedruckten Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnung und Ersatzteilliste für Typ 07536-02200 auf Seite 16-17.

LADEN UND NACHLADEN DES GERÄTES

WICHTIG

Das Laden des Gerätes und der Anbau der Ausrüstung am Gerät sind ein integrierte Vorgang.

Nach Bestellung eines vollständigen Gerätes oder Systems wird gewöhnlicherweise die zu den zu setzenden Nieten passende Ausrüstung mitgeliefert.


Wenn das Gerät mit einem Mundstück, Dornen und Nietdornfedern ausgestattet ist, mit dem Laden des Geräts und dem Einbau der Ausrüstung wie unten gezeigt fortfahren.


Laden des Gerätes

- Die Druckluftversorgung am Gerät anschließen.
- Die Spannbacken 32 zum Spannen des Dorns öffnen. Zu diesem Zweck das Schaltventil abschalten (Pos. 18 und 19).
- Das gewählte Mundstück auf den Lauf 44 des Gerätes aufschrauben.
- * Einen Nietdorn durch das Papiermagazin gegen das hintere Ende der Niete einsetzen.
- Die Nietdornfeder auf den Nietdorn schieben, wobei auf die korrekte Lage zu achten ist, siehe bild.



- Das hintere Ende des Nietdorns ergreifen und das Papiermagazin am Umfang der Niete abreißen.
- Die Mundstücke durch Drehen des äußeren Rings auf den nockenbetätigten Backen oder durch Nachaußendrücken der Backenenden öffnen (siehe linkes Bild).
- Den vorher zusammengebauten Nietdorn, die Nietdornfeder und die Niete in das Mundstück einsetzen, bis der erste zu setzende Niet aus dem Mundstück hervorsteht.
- Die Mundstücke schließen und derart einstellen, daß das erste Niet etwa 1,5 bis 3 mm hervorsteht (siehe rechtes Bild).
- Spannbacken 32 schließen, damit das Greifen des Nietdorns erfolgen kann. Zu diesem Zweck das Schaltventil einschalten (Pos. 18 und 19)





Nachladen des Gerätes

- Spannbacken 32 durch Ausschalten des Spannbackenventils öffnen (Nr. 18 und 19).
- Mundstück öffnen. Den leeren Nietdorn und die Nietdornfeder aus dem Gerät ziehen.
- Das Nachladen des Gerätes erfolgt entsprechend vorstehenden Anweisungen (mit Stufe ** beginnen).

Die fettgedruckten Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnung und Ersatzteilliste für Typ 07536-02200 auf Seite 18-19.

Inbetriebnahme

LADEN UND NACHLADEN DES GERÄTES

Einrichten des Geräts - Nur regulierbare Mundstücke

Den zuvor zusammengebauten Dorn (siehe Laden des Geräts **) oder den einmalverwendbaren Dorn gegen die Anschlagbuchse in den Spannbackenkolben 60 schieben.

Den Dorn halten und die Spannbacken 32 durch Einschalten des Spannbackenventils (18 und 19) schließen, um den Dorn zu erfassen.

Die Kontermutter auf den Lauf 44 des Geräts schrauben.

Das Mundstück drehend auf den Lauf 44 schieben.

Das Mundstück so regulieren, dass der erste Niet 1,5 mm - 3 mm vorsteht, wie auf der Abbildung Seite 9 gezeigt.

Die Kontermutter gegen das Mundstück festziehen, so dass das Mundstück unbeweglich fest sitzt.

Nachladen des Geräts

Die Spannbacken des Geräts durch Ausschalten des Spannbackenventils (18 und 19) öffnen.

Die Spannbacken öffnen und den leeren Dorn und die Nietdornfeder aus dem Gerät ziehen.

Den neuen Dorn gegen die Anschlagbuchse im Gerät schieben, die Spannbacken 32 durch Einschalten des Spannbackenventils (18 und 19) schließen, um den Dorn zu erfassen.

Die Spannbacken 32 schließen.

Arbeitsvorgang

WICHTIG

Bevor das Gerät betätigt wird, ist es unerläßlich die korrekte Montage von Rücklaufsperre und Ausrüstung zu prüfen.

- Das aus dem Mundstück hervorstehende Niet vollständig in das Werkstückloch eindrücken, dabei auf rechtwinklige Lage des Gerätes
- Den Auslöser betätigen und nicht loslassen. Der Nietdornkopf wird durch den Niet gezogen und verformt den Niet im Werkstück.
- Gerät entfernen.
- Auslöser loslassen. Das nächste Niet wird automatisch durch die Mundstücke geführt und ist zum Setzen bereit.

Die **fettgedruckten** Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnung und Ersatzteilliste für Typ 07536-02200 auf Seite 116-17.

Wartung des Gerätes

Die Wartung ist in regelmäßigen Zeitabständen durchzuführen. Eine umfangreiche Prüfung ist jährlich oder alle 500.000 Arbeitstakte durchzuführen, je nachdem, was früher eintritt.

WICHTIG

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung, sicherzustellen, daß die Gerätewartungsanweisungen dem entsprechenden Personal ausgehändigt werden. Ohne fachgerechte Ausbildung sollte der Bediener nicht zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät herangezogen werden.

Druckluft-Schaltkasten

WICHTIG

Der Druckluft-Schaltkasten darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Der Kasten ist eine geschlossene Einheit. Die Einstellungen sind werkseitig vorgegeben und dürfen keinesfalls unbefugt verändert oder modifiziert werden. Nur von Avdel befugte Mitarbeiter dürfen den Schaltkasten auseinandernehmen.

Täglich

- Täglich, vor jedem Einsatz oder bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ein paar Tropfen reines, leichtes Schmieröl in den Zuluftanschluß des Druckübersetzers gießen, wenn in die Druckluftversorgung kein Öler eingebaut ist. Wenn das Gerät kontinuierlich eingesetzt wird, ist der Luftschlauch alle zwei bis drei Stunden von der Hauptluftversorgung zu trennen und das Gerät zu schmieren.
- Bei einem Druckregler ohne Filter die Druckluftleitung entlüften, um irgendwelche Ansammlungen von Schmutz oder Wasser vor dem Anschluß der Druckluftleitung an den Druckübersetzer zu entfernen. Ist ein Filter vorhanden, diesen ablassen.
- Prüfen, daß die korrekte Ausrüstung montiert ist.
- Die Nietdorne in regelmäßigen Zeitabständen auf Verschleiß oder Schäden prüfen, dabei die Anzahl der gesetzten Niete überwachen (die SICHERHEITSVORSCHRIFTEN auf Seite 4 lesen).

Wöchentlich

- Die "täglichen" Maßnahmen, wie oben beschrieben, durchführen.
- Die Spannbacken auf Verschleiß prüfen, reinigen und einfetten (siehe "Spannbackenzylinder" im Abschnitt "Wartung", Seiten 14).
- Ölstand im Behälter des Druckübersetzers überprüfen; er sollte etwa 12 mm unter der transparenten Deckplatte liegen.

Molylithiumfett EP 3753 - Sicherheitsdaten

Lithiumfett kann als Einzelposten bestellt werden. Die Teilnummer ist im Werkzeugsatz auf der gegenüberliegenden Seite 14.

Erste Hilfe

HAUT:

Da Fett vollständig wasserfest ist, sollte es am besten mit einem freigegebenen emulgierenden Hautreiniger entfernt werden.

FINNAHME

Dafür sorgen, dass der Betroffene 30 ml Magnesiamilch trinkt, möglichst in einer Tasse Milch.

AUGEN:

Reizwirkung, jedoch nicht schädlich. Mit Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

Brand

FLAMMPUNKT: über 220°C

Nicht als entflammbar klassifiziert.

Geeignetes Löschmittel: CO₂, Halon oder Wassersprühe, wenn durch erfahrenen Bediener betätigt.

Umwelt

Abschaben zwecks Verbrennung oder Entsorgung an einem zugelassenen Ort.

Handhabung

Hautschutzcreme oder ölfeste Handschuhe verwenden.

Lagerung

Entfernt von Wärme und Oxidationsmittel.

Wartung des Gerätes


Werkzeugsatz

Wir empfehlen die Verwendung des nachstehenden Werkzeugsatzes für alle Wartungsarbeiten (Teilnummer 07900-05300).

	WERKZEUGSATZ						
ART-NR.	BENENNUNG	POS.	ART-NR.	BENENNUNG	POS.		
07900-00157	SICHERUNGSRINGEZANGE	1	07900-00352	DICHTRINGAUSZIEHHAKEN	1		
07900-00006	MONTIERHEBEL	1	07900-00710	STECKSCHLÜSSELEINSATZ 13 mm	1		
07900-00446	AUSZIEHER	1	07900-00725	VERLÄNGERUNG 1/4"	1		
07900-00603	LAUFKLEMMBACKEN	1	07900-00243	SCHRAUBENDREHER	1		
07900-00521	STANGE 1/4"	1	07900-00717	DRUCKÜBERSETZERSCHLÜSSEL	1		
07900-00602	MONTAGEHÜLSE	1	07900-00013	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 1/8"	1		
07900-00725	MONTAGEHÜLSE	1	07900-00617	LOCTITE®-SCHRAUBENSICHERUNG 574, 50-mI-PACKUNG	1		
07900-00595	RINGMAULSCHLÜSSEL 18 mm	1	07900-00469	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 2,5 mm	1		
07900-00434	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 30 x 32	1	07900-00351	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 3 mm	1		
07900-00237	RINGMAULSCHLÜSSEL 3/8" x 5/16" BSW	1	07900-00224	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 4 mm	1		
07900-00012	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 9/16" x 5/8"	1	07900-00225	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 5 mm	1		
07900-00008	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 7/16" x 1/2"	1	07992-00020	80 g DOSE MOLYLITHIUMFETT EP 3753	1		

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, werden die Maulschlüsselgrößen als "Abstand der Schlüsselansatzflächen" gemessen.

Rücklaufsperre, Druckübersetzer & Schaltkasten 07536-02100 (S)



POS.	ART-NR.	BENENNUNG	Nr. AUS
1	07536-02200	HANDGERÄT RÜCKLAUFSPERRE	1
2	07531-02200	DRUCKÜBERSETZER	1
3	07007-02024	SCHALTKASTEN RÜCKLAUFSPERRE	1
4	07005-10071	T-ANSCHLUSSSTÜCK	1
5	07005-10072	8-MM-ROHRE (2,50 M)	1
6	74405-12080	MODIFIZIERT NUTSERT M8	8
7	07001-00469	SCHRAUBE M8x15 LANG	2
8	07002-00105	M8 UNTERLEGSCHEIBE	4
9	07005-01573	STECK-ANSCHLUSSSTÜCK 8 MM ROHR	1
10	07005-01977	INNEN-/AUSSEN-REDUZIERSTÜCK 6 MM / 4 MM	1

Wartung

Alle 500 000 Arbeitstakte sollte das Gerät vollständig zerlegt werden. Verschlissene, beschädigte oder andere empfohlene Teile sind zu ersetzen. Alle Dichtringe und Dichtungen sind zu ersetzen und mit Molylithiumfett EP 3753 vor der Montage einzuschmieren.

WICHTIG

Sicherheitsvorschriften erscheinen auf Seite 4.

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung, sicherzustellen, daß die Wartungsanweisungen dem entsprechenden Personal ausgehändigt werden. Ohne fachgerechte Ausbildung sollte der Bediener nicht zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät herangezogen werden.

Vor Wartung oder Zerlegen ist soweit nicht anders angewiesen, das Gerät von der druckluft zu trennen.

Es wird empfohlen, sämtliche Zerlegearbeiten unter sauberen Bedingungen durchzuführen.

Vor dem Zerlegen des Gerätes ist es erforderlich, die Ausrüstung abzubauen.

Für die Wartung des ganzen Gerätes empfehlen wir zunächst die Unterbaugruppen in der unten angegebenen Reihenfolge zu zerlegen, nachdem der Hydraulikschlauch vom Druckübersetzer und der Auslöserluftschlauch vom Ventil abgeschlossen wurden, um die Pistole vom Druckübersetzer zu trennen.

Zerlegen 07536-02200

SPANNBACKENZYLINDER

- Mit der Hand die Klemmfeder **53** nach oben tippen und die hintere Kappe **59** entfernen.
- Mit einem Innensechskantschlüssel* eine Innensechskantschraube 6 entfernen, wobei darauf geachtet werden muß, daß sämtliche
- Endstück **50** herausziehen. **Hinweis:** Zur Erleichterung des Herausziehens befindet sich ein 5 mm Gewinde auf der Rückseite des Endstücks
- Spannbackenteile herausziehen, bestehend aus Spannbackenkolben 60, Anschlagbuchse 52, O-Ring 12 und Spannbacken 32.
- Die übrigen Teile herausziehen, bestehend aus Feder 36 und Spannbackenpatrone 42.
- Die ungespannte Länge der Feder 36 sollte 38,1 mm betragen. Falls erforderlich, ersetzen.
- O-Ring 11 entfernen.
- Rücklaufsperrenschlauch (grün) 49 von Winkelnippel 22 lösen.
- Rücklaufsperrenschlauch (silber) 38 von Spitzwinkel 30 lösen.
- Mit einem Innensechskantschlüssel* alle fünf Befestigungsschrauben 3, 4 der Griffschale und alle vier Muttern 8 vom Griff des Werkzeugs.
- Lauf 44 in einem Schraubstock mit weichen Backen* einspannen, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Mit einem Steckschlüssel* Nietdornführung 46 abschrauben, dabei das Drehen des Laufs 44 mit einem Maulschlüssel* verhindern.
- Spannbackenzylinder 47 vom Gerät ziehen.
- O-Ring **14**, Klemmring **41** und Lauf-Rückholfeder **37** ausbauen.
- Vor dem Zusammenbau die Fläche der Spannbacken 32, die mit der Spannbackenpatrone 42 in Kontakt kommt, mit Moly-Lithiumfett schmieren.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

KOLBEN

- Spannbackenzylinder 47 wie oben beschrieben ausbauen.
- Gehäuse **25** in einem Schraubstock mit weichen Backen* einspannen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Hubbegrenzer **23**
- Mit einem Innensechskantschlüssel* Schraube 5 lösen, die das Schaltventil 54 an den Lauf 44 klemmt.
- Das Gerät festhalten und den Lauf 44 vom Gehäuse 45 ziehen (eine geringe Menge Hydrauliköl kann dabei aus dem Inneren des Kopfs austreten).
- Kolben 39 sorgfältig ausbauen, um die Bohrung im Gehäuse nicht zu beschädigen.
- Dichtung 16 ausbauen.
- Dichtung 17 läßt sich nur schwer ohne Beschädigung ausbauen, kann jedoch während der Reinigung eingebaut bleiben (vorausgesetzt, daß sie durch die Reinigung nicht beeinträchtigt wird). Wenn jedoch Dichtung 17 ersetzt werden soll, wie folgt vorgehen:.
- Mit Montierhebel* Dichtung 17 aus dem Gehäuse 45 drücken. Dabei darauf achten, daß Gehäusehohlraum und Bohrungen nicht beschädigt werden. Die ausgebaute Dichtung 17 MUSS ersetzt werden.
- Zum Austausch von Dichtung 17 die Entlüftungsschraube 43 so weit herausschrauben, bis die Innenfläche auf gleicher Höhe wie
 die Innenbohrung des Gehäuses 45 ist. Dies ergibt einen glatten Durchgang für das Einsetzen der neuen Dichtung 17 hinten in das
 Gehäuse.
- Sicherstellen, daß die Dichtung gut eingefettet und die korrekte Position hat. Das offene Ende der Dichtung ist auf die hinteren Spannbacken gerichtet.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die **fettgedruckten** Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnungen und Ersatzteillisten für das jeweilige Modell auf Seite 16-17.



^{*} Verweist auf die im 0753 Mk II-Werkzeugsatz enthaltenen Teile. Für eine vollständige Liste siehe Seite 12.

Wartung

Zerlegen 07536-02200

AUSLÖSERBAUGRUPPE

- Um diese Baugruppe zu zerlegen/zu warten, die Abdeckungen wie vorher beschrieben vom Gerät entfernen.
- Sämtliche Luftschläuche von der Baugruppe abtrennen und darauf achten, daß sie nicht beschädigt werden. Baugruppe ausbauen.
- Mit einem Schlüssel* den Halteeinsatz 39 losschrauben und entfernen. Darauf achten, daß die Feder 31 nicht verlorengeht.
- Den O-Ring 10 entfernen, dabei darauf achten, daß die Spindel 35 und die Sitzflächen des Halteeinsatzes 34 nicht beschädigt werden.
- Reinigen und mit Hilfe eines neuen O-Rings 10 wieder zusammenbauen.
- Die ungespannte Länge der Feder 31 prüfen (diese muß 12,7 mm betragen) diese ggf. erneuern.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

SPANNBACKEN-SCHALTVENTIL

- Die Konstruktion der Einheit erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand während der Lebensdauer des Gerätes.
- Falls erforderlich, das Ventil wie folgt zerlegen:
- Auslösergehäuse 56 wie im Abschnitt "Druckluftkolben" .
- Mit einem Schraubendreher* Starlock-Chromscheibe 19 vorsichtig aus dem Spannbackenventil 55 ausbauen und fortwerfen.
- Spannbackenventil 29 aus Schaltblock 28 ziehen.
- O-Ringe 12 entfernen, dabei darauf achten, daß das Spannbackenventil 55 nicht beschädigt wird.
- Neue Starlock-Chromscheibe 18 einbauen, dabei einen Schraubstock mit weichen Backen verwenden, um eine Beschädigung zu verhüten.
 KEINE UNNÖTIGE KRAFT AUFWENDEN.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

HANDGRIFF UND HINTERE KAPPE

• Formteile reinigen und auf Risse oder andere Schäden sichtprüfen.

RÜCKLAUFSPERRE


Die Rücklaufsperre hin und wieder reinigen und mit etwas dünnflüssigem Öl einölen.

WICHTIG

Überprüfen Sie das Gerät gemäß der täglichen und wöchentlichen Instandhaltungsvorgaben. Nach Zerlegen des Gerätes und vor Inbetriebnahme ist IMMER ein Auffüllen erforderlich.

^{*} Verweist auf die im 753 Mk II-Werkzeugsatz enthaltenen Teile. Für eine vollständige Liste siehe Seite 12. Die **fettgedruckten** Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnungen und Ersatzteillisten für das jeweilige Modell auf Seite 16-17.





KABELBINDER (OHNE ABBILDUNG)
M3x5 VERSCHLUSSSCHRAUBE LANG

Druckübersetzer 07531-02200 - Wartung

Dismantling Instructions


- Beim Zerlegen des Druckübersetzers zunächst die Druckluft vom Druckübersetzeranschluß 22 trennen.
- Mit Innensechskantschlüssel* die vier Schrauben 27 lösen. Schutzplatte 24 abbauen.
- Den Auslöserschlauch (Pos. 22 auf Seite 104 oder Pos. 29 auf Seite 106) vom Druckübersetzerventil 43 oder 48 trennen, indem auf die Außenmanschette gedrückt und der Schlauch abgezogen wird.
- Abdeckplatte 4 und Dichtung 35 durch Abschrauben der Schrauben 37 und Scheiben 36 mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels* ausbauen.
- Sicherstellen, daß die Dichtung nicht beschädigt wurde, um beim Wiedereinbau eine gute Dichtung zu erzielen.
- Druckübersetzer umdrehen und das Öl aus den Behälter in einen geeigneten Auffangbehälter ablassen.
- Schnellverschlasskupplung 32 zusammen mit Verschraubung 31 und Dichtungen 33 mit Hilfe eines geeigneten Doppelmaulschlüssels* ausbauen.
- Durch Entfernen der Befestigungsschrauben mit Hilfe eines geeigneten Doppelmaulschlüssels ist das Druckübersetzerventil 43 oder 48 auszubauen. Dabei darauf achten, daß der O-Ring 21 im Druckübersetzergehäuse festgehalten wird.
- Schraube 19 mit geeignetem Innensechskantschlüssel* abschrauben. Filterdeckel 16. Schalldämpfer 15. Distanzhülse 18 und Halteplatte 20 ausbauen.
- Den 6 mm Plastikschlauch **41** von den Vakuumverschraubungen **42** abziehen.
- Durch die beiden Löcher im Boden des Druckübersetzers einen 3 mm Innensechskantschlüssel* stecken und die Vakuumverschraubungen 42 abschrauben. Hinweis:
 - Vorsichtig vorgehen, da die Vakuumverschraubungen mit Loctite® 574 in Einbaulage gesichert und abgedichtet sind.
 - Wenn Schwierigkeiten beim Ausbau der Vakuumverschraubungen auftreten, können diese mit einem 4,7 mm Bohrer ausgebohrt werden.
- Um die Vakuumverschraubungen **42** wieder einzubauen, ist gemäß folgendem Ablauf zu verfahren:
 - Die Vakuumverschraubungen mit einem geeigneten Auffüller behandeln, z. B. Perma Bond A905.
 - Einen Tropfen Loctite® 574 in die Druckübersetzer-Gewindebohrung geben.
 - Durch das Loch im Boden des Druckübersetzers einen Innensechskantschlüssel* stecken. Sicherstellen, daß der Innensechskantschlüssel frei von Loctite® 574 ist, bevor er in die Vakuumverschraubung eingesteckt wird.
 - Den Innensechskantschlüssel drehen, während Loctite® 574 auf die Unterseite der Vakuumverschraubung aufgetragen wird.
 - Die Vakuumverschraubung in den Druckübersetzer einschrauben und sicherstellen, daß sich soviel Loctite® 574 an der Unterseite des Fittings befindet, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist.
- Mit einem Schraubendreher vorsichtig den Innensicherungsring 14 abnehmen. Ringnut reinigen und auf Zeichen von Schaden sichtprüfen.
- Mit einem Auszieher* Mundstück mit Außengewinde in Anschlußkappe 12 einschrauben und zusammen mit Druckübersetzungshülle 28 und O-Ringe 10 sowie 13 herausziehen.
- Eine Stange* durch das Verschraubungsloch vorne am Druckübersetzergehäuse stecken und die Kolbenstange 9 mit Kolben komplett herausklopfen.
- Mit geeignetem Innensechskantschlüssel* zwei Schrauben 25 abschrauben und Anschlußkappe 12 aus der Druckübersetzerhülse 28 ziehen.
- Kolbenstangenführung 7 mit einem Doppelmaulschlüssel* entfernen.
- Eine Stange* durch das Verschraubungsloch vorne am Druckübersetzergehäuse einsetzen und Dichtungsaufnahme 5 mit zugehörigen O-Ringen herausdrücken.
- Ventilgehäuse 34 mit geeignetem Doppelmaulschlüssel* aus dem Hauptgehäuse ausbauen. Mittels Niederdruck-Druckluftpistole reinigen.
- Kolbenstange 9 vom Kolben 11 abnehmen, dabei zuerst die vorderen 20 mm der Stange in einen Schraubstock mit weichen Backen* einspannen und darauf achten, die Arbeitsfläche nicht zu beschädigen oder zu markieren.
- Kontermutter 17 mit geeignetem Maulschlüssel* abschrauben.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei die nachstehenden Punkte beachten:
- Alle Teile reinigen und alle O-Ringe austauschen.
- Alle Dichtungen mit Molylithiumfett einschmieren.
- Das Ventilgehäuse 34 muß mit einer Gewindedichtmasse wieder angebaut werden.
- Den Kolben mit der neuen Mutter 17 zusammenbauen.
- Die Anschlußkappe 12 muß korrekt im Innensicherungsring 14 eingebaut werden. Das Gerät darf ohne Anschlußkappe nicht betrieben werden.

WICHTIG

Nach Zerlegen des Gerätes und vor Inbetriebnahme ist IMMER ein Auffüllen erforderlich.

* Verweist auf die im 0753 Mk II-Werkzeugsatz enthaltenen Teile. Für eine vollständige Liste siehe Seite 12. Die **fettgedruckten** Positionsnummern verweisen auf gegenüberliegende Zeichnung und Ersatzteilliste.





	ERSATZTEILLISTE 07531-02200									
POS.	ART-NR.	BENENNUNG	ANZ	ERSATZ	POS.	ART-NR.	BENENNUNG	ANZ	ERSATZ	
1	07003-00037	DICHTUNG	1	1	28	07531-00201	DRUCKÜBERSETZERHÜLSE	1	-	
2	07240-00211	VERSCHLUSSCHRAUBE	1	-	29	07003-00337	LIPPENDICHTUNG	1	1	
3	07001-00418	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE	1	1	30	07003-00336	LIPPENDICHTUNG	2	2	
4	07240-00210	ABDECKPLATTE	1	-	31	07005-00406	VERSCHRAUBUNG	1	-	
5	71420-02006	DICHTUNGSAUFNAHME	1	-	32	07005-00759	SCHNELLÖSEVERSCHRAUBUNG	1	-	
6	07003-00153	O-RING	2	-	33	07003-00142	DICHTUNG	2	1	
7	71420-02007	DICHTUNGSSTOPFEN	1	-	34	07240-00400	VENTILGEHÄUSE	1	-	
8	71420-02300	GEHÄUSE	1	-	35	07240-00209	DICHTUNG	1	1	
9	71420-02008	KOLBENSTANGE	1	-	36	07002-00073	SCHEIBE	4	1	
10	07003-00182	O-RING	1	1	37	07001-00554	SCHRAUBE	4	1	
11	07531-00202	DRUCKLUFTKOLBEN	1	-	38	07007-01504	AUFKLEBER	1	-	
12	07531-00204	ANSCHLUSSKAPPE	1	-	39	07240-00217	AUFKLEBER	1	-	
13	07003-00183	O-RING	1	1	40	07531-00205	AUFKLEBER	2	-	
14	07004-00069	SICHERUNGSRING	1	1	41	07005-00596	* PLASTIKSCHLAUCH 6 mm	-	-	
15	07240-00213	SCHALLDÄMPFER	1	1	42	07245-00103	* VAKUUMVERSCHRAUBUNG	2	-	
16	07240-00214	FILTERDECKEL	1	-	43	07005-00590	COMPAIR-VENTIL	1	1	
17	07002-00017	MUTTER	1	1	44	07005-01431	STIRNWANDVERSCHRAUBUNG	1	1	
18	07240-00215	DISTANZHÜLSE	1	-	45	07005-00668	KOLBENSTANGENFÜHRUNG M5	1	-	
19	07001-00417	SCHRAUBE	1	1	46	07005-00670	DICHTUNGSRING M5	1	-	
20	07240-00216	HALTEPLATTE	1	-	47	07005-01084	PLASTIKSCHLAUCH 4 mm (150 mm)	-	-	
21	07003-00042	O-RING	1	1	48	07005-01524	FESTO-VENTIL	1	-	
22	07005-00041	VERSCHRAUBUNG	1	-	49	07001-00176	SCHRAUBE	3	-	
23	07003-00065	SCHEIBE	1	-	50	07007-00292	STAUBKAPPE 1/4" BSP	1	-	
24	07240-00220	SCHUTZPLATTE	1	-	51	07005-00647	VERSCHRAUBUNG	1	-	
25	07001-00375	SCHRAUBE	2	-	52	07005-01085	PLASTIKSCHLAUCH 6 mm (150 mm)	-	-	
26	07003-00238	O-RING	1	1	53	07005-00855	STIRNWAND-ANSCHLUSSSTÜCK	1	-	
27	07001-00396	SCHRAUBE	4	-	54	07007-01503	AUFKLEBER	1	-	

Auffüllen

Nach dem Zerlegen des Gerätes und vor Inbetriebnahme ist IMMER ein Auffüllen erforderlich. Es kann auch notwendig werden, den vollen Hub nach längerem Gebrauch wiederherzustellen, wenn der Hub geringer geworden ist und Niete nicht vollständig durch einmaliges Betätigen des Auslösers gesetzt werden.

Oldeinzelheiten

Die empfohlenen Ölsorten für das Auffüllen sind Hyspin® VG32 und AWS 32 die in 0,5 l Behältern (Artikelnummer 07992-00002) oder 1 Gallonen Behältern (Artikelnummer 07992-00006) erhältlich sind. Siehe nachstehend angegebene Sicherheitsdaten.

Ölsicherheitsdaten für Hyspin® VG32 und AWS 32

Erste Hilfe

HAUT:

Sobald wie möglich gründlich mit Seife und Wasser waschen. Ein zufälliger Kontakt erfordert keine sofortigen Maßnahmen. Ein kurzzeitiger Kontakt erfordert keine sofortigen Maßnahmen.

EINNEHMEN:

Sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. KEINEN Brechreiz herbeiführen.

AUGEN:

Sofort mehrere Minuten lang mit Wasser ausspülen. Obgleich KEIN hauptsächliches Reizmittel, können geringe Reizerscheinungen nach einem Kontakt auftreten.

Geeignete Löschmittel: CO₂, Trockenpulver, Schaum oder Wassernebel. KEINEN Wasserstrahl verwenden.

ABFALLENTSORGUNG: Durch autorisierten Unternehmer auf eine zugelassene Mülldeponie. Kann verbrannt werden.

Verbrauchtes Öl kann zur Wiedergewinnung zurückgesandt werden.

VERSCHÜTTUNGEN: Ein Eindringen in Kanäle, Abflußleitungen und Wasserläufe verhindern. Mit absorbierendem Stoff aufsaugen.

Handhabung

Schutzbrille, undurchdringliche Handschuhe (z.B. PVC) und eine Kunststoffschürze tragen. In gut belüftetem Raum verwenden.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Auffüllvorgang

WICHTIG

DEN AUSLÖSER NICHT BEI ENTFERNTER ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE BETÄTIGEN.

Sämtliche Arbeitsvorgänge sind auf einer sauberen Werkbank, mit sauberen Händen und in einer sauberen Bereich durchzuführen.

Sicherstellen, dass das Öl absolut sauber und frei von Luftblasen ist.

Es MUSS stets darauf geachtet werden, dass keine Fremdstoffe in das Gerät eindringen, da es sonst zu schweren Schäden kommen kann.

- Die Schraube 2 und Dichtung 1 von der auf dem Druckübersetzerbehälter befindlichen Kunststoffabdeckplatte 4 entfernen.
- Öl in den Behälter einfüllen, bis der Ölstand etwa 12 mm unter dem oberen Rand steht.
- Die Schraube 2 und Dichtung 1 ersetzen.
- Druckübersetzer mit der Druckluftversorgung verbinden. Schraube vom Behälter abschrauben.
- Während die Pistole 07536 am Druckübersetzer angebaut ist und unter die Höhe des Druckübersetzers gehalten wird, Entlüftungsschraube 64 aus der Entlüftungsstopfen-Baugruppe 43 des Geräts 07536 um zwei Umdrehungen herausschrauben und das Öl aus dem Gerät abfließen lassen.
- Sobald das Öl ungehindert und frei von Luftblasen austritt, die Entlüftungsschraube anziehen.
- Druckübersetzerbehälter mit Öl nachfüllen.
- Den Auslöser betätigen, bis alle im Öl vorhandenen Luftblasen in den Ölbehälter ausgestoßen sind.

Die fettgedruckten Positionsnummern verweisen auf die Übersichtszeichnungen und Ersatzteillisten auf Seite 16-19.

Beseitigen von Störungen

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE	SEITENVERWEIS
Der Niet wird nicht	Ungenügender Luftdruck.	Luftdruck erhöhen.	
gesetzt.	Ungenügende Schmierung.	Gerät am Druckluftanschluß schmier	en.
	Setzkraft zu hoch.	Klemmbereich und Lochdurchmesse	r
		prüfen.	
	Auf Nietdorn der korrekten Größe prüfen.		
	Spannbacken abgeschaltet	Spannbacken einschalten.	
	Luft im Hydrauliksystem.	Siehe 'Auffüllvorgang'.	20
"Nietdornschlupf" -	Spannbacken verschlissen oder verschmutzt.	Reinigen oder falls erforderlich erset	zen.
Spannbacken klemmen	Ungenügender Luftdruck/ungenügende	Luftdruck/Fördermenge erhöhen.	
den Nietdorn nicht.	Fördermenge.		
	Spannbackenscaltventil funktionsunfähig.	Schaltventil ersetzen.	
	Luftundichtheit an Spannbacken.	O-Ringe am Kolben 11 erneuern.	
	Nietdorn gebrochen und erreicht nicht die	Nietdorn ersetzen.	
	Spannbacken.		
	Fehler im Druckluft-Schaltkasten.	Mit Avdel Kontakt aufnehmen	
Kein Lösen des	Schmutzansammlung in Spannbacken oder	Reinigen und fetten.	
Nietdorns in den	Spannbackenpatrone.		
Spannbacken.	Länge Nietdornfeder	Korrekte Nietdornfeder einbauen	
	Rücklaufsperre abgenutzt	Rücklaufsperre austauschen.	
	Fehlerhaftes Spannbackenschaltventil.	O-Ringe ersetzen.	
Keine Zuführung der	Spannbacken nicht eingeschaltet.	Spannbacken einschalten.	
Niete durch die	Spannbacken verschlissen.	Spannbacken ersetzen.	
Mundstücke.	Falsche Lage der Rücklaufsperre.	Wieder einbauen und auf korrekte La achten.	ige
	Falsche Rücklaufsperre	Richtige Rücklaufsperre montieren	
	Falsche Mundstücke.	Korrekte Mundstücke einbauen.	
	Falscher Abstand zwischen Nietkopf und	Abstand auf 1,5 - 3 mm einstellen (s	iehe
	Mundstücken nach dem Laden.	"Laden des Gerätes')	9-10
	Nietdornfeder nicht eingebaut.	Korrekte Nietdornfeder einbauen.	
	Länge Nietdornfeder.	Korrekte Nietdornfeder einbauen	
	Rücklaufsperre klemmt.	Rücklaufsperre reinigen und einölen.	
	Erlahme Außenfeder an der Rücklaufsperre.	Rücklaufsperre austauschen.	
	Falsche Nietdornfeder eingebaut.	Korrekte Nietdornfeder einbauen.	
	Lauf-Rückholfeder abgenutzt oder beschädigt	Lauf-Rückholfeder austauschen	
Übermäßiger	Hohe Setzkraft.	Lochdurchmesser und Blechdicke so	owie
Spannbackenverschleiß.		Nietenklemmlänge überprüfen.	
Zuführung von mehr als	Nietdornschlupf.	Wie unter "Nietdornschlupf", Stufe 2,	
einem Niet.		prüfen.	
	Falscher Abstand zwischen Nietkopf und	Abstand auf 1,5 - 3 mm einstellen (s	
	Mundstück nach dem Laden.	"Laden des Gerätes').	9-10

Konformitätserklärung

Wir, Avdel UK Limited; Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Typ 7536

Nietpistole Serien-Nr.

Druckübersetzer Serien-Nr.

auf das sich diese Erklärung bezieht, den nachstehend aufgeführten Normen entspricht:

EN ISO 12100 - Teile 1 & 2

BS EN ISO 8662 - Teil 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - Teil 13-2000 BS EN 983

gemäß den Maßgaben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

A. Seewraj - Leiter für Produkttechnik - Automatisierungswerkzeuge

Ausgabedatum

Diese Verpackung enthalt ein Gerät, das der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC entspricht. Die "Konformitätserklärung" liegt bei.





AUSTRALIEN

Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

DEUTSCHLAND

Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

FRANKREICH

Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19 Tel: +33 (0) 1 4040 8000

Fax: +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

GROSSBRITANNIEN Avdel UK Limited

Pacific House 2 Swiftfields

Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY

Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

INDIEN

Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu

Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALIEN

Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

Japan

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture

Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205

KANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

info@infastech.co.jp

Tel: +1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

MAI AYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan

Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101 info-my@infastech.com

SINGAPUR

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643

info-sg@infastech.com

SPANIEN Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid)

Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com

SÜDKOREA

Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

USA

Avdel USA LLC

Stanfield, North Carolina 28163
Tel: +1 704 888 7100
Fax: +1 704 888 0258
infoAvdel-USA@infastech.com

614 NC Highway 200 South

Manual No.	Issue	Change Note No.	Date
	B2	07/103	MAR 07
07900-00846	В3	07/261	OCT 07
	B4	08/142	
	B5	11/082	


www.avdel-global.com www.infastech.com

Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut™, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world togethe®, Hydra®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® und Viking 360® sind Warenzeichen von Avdel UK Limited. Infastech™ und Our Technology, Your Success™ sind Warenzeichen von Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. Die Namen und Logos anderer erwähnter Firmen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein. Alle Angaben dieser Unterlage sind unverbindlich und dienen nur zur Information. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Daher unterliegen die hier angegebenen Informationen grundsätzlich dem Ausschluss jeglicher Gewähr und dem Vorbehalt der jederzeit unbeschränkten Änderung ohne vorherige Ankündigung. Ihr lokaler Avdel Repräsentant steht Ihnen für neueste Informationen zur Verfügung.



Instruction Manual

Original Instruction



07536

Safety Rules	4
Specifications	
Specification for 07536 Tool	5
Specification for 07531 Intensifier	5
Intent of Use	6
Tool Dimensions - 07536 Model	6
Putting into Service	
Air Supply	7
Air Cursors	8
Loading and Re-loading the Tool	9-10
Operating Procedure	10
Servicing the Tool	
Pneumatic Control Box	11
Daily	11
Weekly	11
Moly Lithium Grease EP 3735 Safety Data	11
Service Kit	12
Maintenance	
Air Cursor Tool, Intensifier & Control Box Assembly 07536-02100 and Parts List	13
Dismantling 07536-02200	14-15
General Assembly of Base Tool 07536-02200	16
Parts List for Base Tool 07536-02200	17
Intensifier 07531-02200 - Maintenance	18
Dismantling Instructions	18
Intensifier 07531-02200 - General Assembly and Parts List	19
Priming Oil Dataile	20
Oil Details	20
Hyspin® VG32 and AWS 32 Oil Safety Data	20
Priming Procedure	20
Fault Diagnosis	21
Symptom, Possible Cause and Remedy	21

LIMITED WARRANTY

Avdel makes the limited warranty that its products will be free of defects in workmanship and materials which occur under normal operating conditions. This Limited Warranty is contingent upon: (1) the product being installed, maintained and operated in accordance with product literature and instructions, and (2) confirmation by Avdel of such defect, upon inspection and testing. Avdel makes the foregoing limited warranty for a period of twelve (12) months following Avdel's delivery of the product to the direct purchaser from Avdel. In the event of any breach of the foregoing warranty, the sole remedy shall be to return the defective Goods for replacement or refund for the purchase price at Avdel's option. THE FOREGOING EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. ANY IMPLIED WARRANTY AS TO QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY AVDEL.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.

Safety Rules

- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 The Hand Tool and Intensifier have been tested as separate items and combined. They must only be used together and under no circumstances for any other purposes.
- 3 Do not use equipment with this tool/machine other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 4 Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited. or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited. will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 5 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited. procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited. with your training requirements.
- **6** The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- 7 The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 8 Always disconnect the airline from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
- **9** Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s) or the operator.
- **10** Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool/machine.
- 11 Ensure that vent holes do not become blocked or covered and that hoses are always in good condition.
- **12** The operating pressure shall not exceed 7 bar (100 lbf/in²).
- 13 The combination of fastener, mandrel, hole size and sheet thickness shall be in accordance with Avdel UK Limited. Specifications.
- 14 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly unless specifically instructed otherwise.
- 15 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- **16** Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 17 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent startup.
- **18** Excessive contact with hydraulic oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.

IMPORTANT

While a small amount of wear and marking will naturally occur through normal and correct use of mandrels, they must be regularly examined for excessive wear and marking, with particular attention to the head diameter, the tail jaw gripping area of the shank or heavy pitting of the shank and any mandrel distortion. Mandrels which fail during use could forcibly exit the tool. It is the customer's responsibility to ensure that mandrels are replaced before any excessive levels or wear and always before the maximum recommended number of placings. Contact your Avdel. representative who will let you know what that figure is by measuring the broach load of your application with a calibrated test tool. These tools can also be purchased under Part Number 07900-09080, supplied with all necessary information for testing in this manual.

Specifications

Specification for 07536 Tool

Air Pressure 5-7 bar (70-100 lbf/in 2) Minimum - Maximum Free Air Volume Required @ 5.1 bar /75 lbf/in² 2.6 litres (0.09 ft³) Stroke Minimum 25 mm (1 in) **Pull Force** @ 5.5 bar /80 lbf/in 2 3.89 kN (875 lbf) Cycle time Approximately $1 \ \mathsf{second}$ **Noise Level** Less than 70 dB(A) Weight Pistol 1.2 kg (2.64 lb) **Vibration** $2.5 \text{ m/s}^2 (8 \text{ ft/s}^2)$ Less than

Specification for 07531 Intensifier

Air Pressure Minimum - Maximum 5-7 bar (70-100 lbf/in²)

Intensification Ratio 32:1

Intent of Use

The pneumatic 07536 tool is a hand held light weight tool designed to place $^{1}/_{16}$ " Avlug® making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries.


The Hand Tool and Intensifier have been tested as separate items and combined. They must only be used together and for no other purposes. Refer to "Putting into Service" on page 7 and 8 for connection details.

Part numbers are shown to order a complete tool but no nose equipment.

The tool number for the 07536 model is 07536-02200. See the general assemblies on pages 13-19.

Tool Dimensions - 07536 Model


Part Number 07536-02100



Air Supply

All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and automatic oiling/filtering systems on the main air supply. To ensure maximum tool life and minimum tool maintenance they should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below).


Air supply hoses should have a minimum working effective pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air supply hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.



Follow the steps below when connecting the tool to the intensifier and main air supply:

- Push the end of the large hydraulic hose from the tool into the quick release connector on the end of the intensifier.
- On the front face of the intensifier (Refer to page 13):
 - Push the blue pneumatic (4mm OD) line into the reducer fitting which is located in the left hand bulkhead connector.
 - Push the black pneumatic (4mm OD) line into the plastic collet of the right hand bulkhead connector.
- On the front face of the control box (Refer to page 13):
 - Push the silver pneumatic (3mm OD) line into the reducer labelled 'Cursor' on the front face of the control box LH side.
 - Push the green pneumatic (4mm OD) line into the reducer labelled 'Tail Jaws' on the front face of the control box middle.
 - Push the white pneumatic (4mm OD) line into the reducer labelled 'Signal' on the front face of the control box RH side.
- Fit a pneumatic hose between the male connector at the rear of the intensifier and main air supply.

Air Cursors



Air Cursor Selection

See separate data sheet 07900-00863 for nose assembly components.

Cursor

IMPORTANT


If fitted incorrectly, the cursor will not allow the loading of the tool and feeding of the fasteners.

While the cursor will be fitted the correct way round when the tool is supplied, we recommend that you check its orientation before fitting the nose equipment. The slightly concave end of the cursor should point towards the front of the tool as shown in the illustration.

To reverse the orientation of the cursor, follow these steps:

Extreme caution must be exercised whe undertaking the following procedure. Care must be taken to avoid the barrel and protruding mandrel.

- Remove the Nose Assembly if there is one.
- Insert an empty mandrel fully into the tool.
- Close the Tail Jaws 32, by switching on the tail jaw switch (items 18 and 19).
- The cursor will pop out of the barrel after a short delay.
- Open the Tail Jaws 32, by switching off the tail jaw switch (items 18 and 19), this will release the mandrel.
- Remove the cursor from the mandrel and insert the cursor into the barrel.



 $Item \ numbers \ in \ \textbf{bold} \ refer \ to \ the \ general \ assembly \ and \ parts \ list \ for \ the \ 07536-02200 \ Tool \ on \ pages \ 16-17.$

Loading and Reloading the Tool

IMPORTANT


The procedure for loading the tool and for fitting the nose equipment to the tool is integral.

When ordering a complete tool or system you will normally be supplied with all the nose equipment required for the fastener to be placed.


If you have been supplied with a nose jaw, mandrels and mandrel follower springs proceed with loading the tool and fitting the nose equipment as shown below.


Loading the Tool

- Connect the air supply to the tool.
- Open Tail Jaws 32 which grip the mandrel, by switching off the tail jaw switch (items 18 and 19).
- Screw selected nose jaws onto Barrel 44 of the tool.
- Insert a mandrel into the tail end of the fasteners through the paper pod.
- Slide the mandrel follower spring onto the mandrel ensuring correct orientation.



- Gripping the tail end of the mandrel, tear off the paper pod from around the fasteners.
- Open the nose jaws either by rotating the outer ring on Cam operated jaws or by pushing outwards on the jaw ends, as illustrated below left.
- Insert the previously assembled mandrel, mandrel follower spring and fasteners into the nose jaws until the first fastener to be placed is protruding from the nose jaw.
- Close the nose jaws and adjust so that the first fastener protrudes by 1.5mm 3mm (1/16" to 1/8"), as shown in the illustration
- Close the Tail Jaws 32 to ensure the mandrel is gripped, by switching on the tail jaw switch (items 18 and 19).





Re-loading the Tool

- Open Tail Jaws 32 of tool, by switching off the tail jaws (items 18 and 19).
- Open the nose jaws and pull the empty mandrel and mandrel follower spring out of the tool.
- Reload the tool by following the above instructions, starting at stage •*.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly and parts list for the 07536-02200 Tool on pages 16-17.

Loading and Re-loading the Tool

Setting the Tool - Adjustable Nose Assemblies Only

Insert the previously assembled mandrel (see Loading the Tool •*) or the disposable mandrel against the stop within the Tail Jaw Piston Assembly 60.

While holding the mandrel, close the Tail Jaws 32, which grip the mandrel, by switching on the tail jaw switch (18 and 19).

Screw the lock nut onto the Barrel 44 of the tool.

Rotate the nose assembly onto the Barrel 44.

Adjust the nose assembly so that the first fastener protrudes by 1,5mm-3mm (1/16"-1/8"), as shown in the illustration on page 9.

Tighten the lock nut against the nose assembly to prevent the nose jaw assembly from moving.

Re-loading the Tool

Open the tail jaws of the tool, by switching off the tail jaw switch (18-19).

Open the jaws and pull the empty mandrel and follower spring out of the tool.

Insert the new mandrel against the stop within the too, and close the Tail Jaws 32 which grip the mandrel, by switching on the tail jaw switch (18 and 19).

Close the Tail Jaws 32.

Operating Procedure

IMPORTANT

You must check that the cursor orientation and the nose equipment are correct before attempting to operate the tool.

- Push the fastener, protruding from the nose jaws, fully into the application holes ensuring that the tool is held square.
- Operate the trigger without releasing the mandrel head is pulled through the fastener, forming the fastener into the application.
- Remove the tool.
- Release the trigger. The next fastener will be automatically presented through the nose jaws, ready for placing.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly and parts list for the 07536-02200 on pages 16-17.

Servicing the Tool

Regular servicing should be carried out and a comprehensive inspection performed annually or every 500,000 cycles, whichever is sooner.

IMPORTANT

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

Pneumatic Control Box

IMPORTANT

Under no circumstances must the pneumatic box be opened. The box is a closed item. The internal adjustments are preset and must not be altered or tampered with. Only Authorised Avdel personnel may dismantle this control box.

Daily

- Daily, before use or when first putting the tool into service. Pour a few drops of clean lubricating oil into the air inlet of the intensifier if no lubricator is fitted on air supply. If the tool is in continuous use, the air hose should be disconnected from the main air supply and the tool lubricated every two to three hours.
- Check for air and oil leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the airline to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the intensifier. If there is a filter, drain it.
- Check that the nose equipment is correct.
- Check mandrels regularly for signs of wear or damage monitoring the number of placings (read the safety instructions on page 4).

Weekly

- Conduct the full "Daily" procedures as described above.
- Remove, inspect, clean and grease the Tail Jaws (refer to "Tail Jaw Cylinder" in the "Maintenance Section" page 14).
- Check oil level in the intensifier Unit reservoir is approximately 12 mm (1/2") below the transparent cover plate.

Moly Lithium Grease EP 3753 Safety Data

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kit page 12.

First Aid

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

FLASH POINT: Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

Scrape up for burning or disposal on approved site.

Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves.

Away from heat and oxidising agent.

Servicing the Tool


Service Kit

For all servicing we recommend the use of the Service Kit (part number 07900-05300).

	SERVICE KIT						
ITEM PART №	DESCRIPTION	Nº OFF	ITEM PART №	DESCRIPTION	Nº OFF		
07900-00157	CIRCLIP PLIERS	1	07900-00352	SEAL REMOVAL HOOK	1		
07900-00006	SPATULA	1	07900-00710	BARREL PLUG REMOVAL SPANNER	1		
07900-00446	EXTRACTOR	1	07900-00725	BULLET	1		
07900-00603	BARREL VICE JAWS	1	07900-00243	SCREWDRIVER	1		
07900-00520	³ /8" ROD	1	07900-00717	INTENSIFIER SPANNER	1		
07900-00521	¹ /4" ROD	1	07900-00013	¹ /8" ALLEN KEY	1		
07900-00602	'O' RING ASSEMBLY BULLET	1	07900-00617	LOCTITE® MULTI-GASKET 574 50ml PACK	1		
07900-00595	18mm SPANNER	1	07900-00469	2.5mm ALLEN KEY	1		
07900-00434	32mm SPANNER	1	07900-00351	3mm ALLEN KEY	1		
07900-00237	3 /8" x 5 /16" B.S.W. SPANNER	1	07900-00224	4mm ALLEN KEY	1		
07900-00012	⁹ /16" x ⁵ /8" SPANNER	1	07900-00225	5mm ALLEN KEY	1		
07900-00008	⁷ /16" x ¹ /2" SPANNER	1	07992-00020	80g TIN MOLY LITHIUM GREASE EP 3753	1		

Note: Spanner sizes are measured 'across flats' unless otherwise specified.

Air Cursor Tool, Intensifier & Control Box Assembly 07536-02100



ITEM	PART No	DESCRIPTION	No OFF
1	07536-02200	AIR CURSOR HAND TOOL	1
2	07531-02200	INTENSIFIER TOOL	1
3	07007-02024	AIR CURSOR CONTROL BOX	1
4	07005-10071	T CONNECTOR	1
5	07005-10072	8 MM TUB I NG (2.50 m)	1
6	74405-12080	MODIFIED M8 NUTSERT	8
7	07001-00469	M8 X 15 SOCKET CAP HEAD SCREW	2
8	07002-00105	M8 WASHER	4
9	07005-01573	MALE CONNECTOR 8MM TUBE	1
10	07005-01977	MALE/FEMALE REDUCER 6MM /4MM	1

Maintenance

Every 500,000 cycles the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or when recommended. All 'O' rings and seals should be renewed and lubricated with Moly Lithium grease EP 3753 before assembling.

IMPORTANT

Safety Instructions appear on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The airline must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted, unless specifically instructed otherwise.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Prior to dismantling the tool, you will need to remove the nose equipment.

For total tool servicing we advise that you proceed with the dismantling of sub-assemblies in the order shown below after having disconnected the hydraulic hose from the intensifier unit, air lines from the intensifier and control box, thus separating the pistol unit from the intensifier unit.

Dismantling 07536-02200

TAIL JAW CYLINDER

- Manually flip the retaining Clip 53 up and remove the End Cap 59.
- Using an Allen Key*, remove one Cap Head Screw **6** ensuring that any trapped air in the tail jaw cylinder is exhausted. Remove the second Cap Head Screw **6**.
- Pull out Rear Plug 50. Note: To aid extraction there is a 5mm thread on the rear face of the plug.
- Extract air tail jaw components, comprising Tail Jaw Piston Assembly 60, Stop 52, 'O' Ring 12 and Jaws 32.
- Extract the remaining components, comprising of Spring 36 and Jaw Housing 42.
- Free length of spring **36** should be 38.1mm (1.5"). Replace if necessary.
- Remove piston assembly seal 'O' Ring 11.
- Disconnect Air Cursor Concertina Tube (Green) 49 from Elbow Connector 22.
- Disconnect Air Cursor Concertina Tube (Silver) 38 from Barb Elbow 30.
- Using an Allen Key*, remove all five handle moulding securing Screws 3, 4 and all four Nuts 8 from the tool handle.
- Grip Barrel 44 in a vice using soft jaws* to avoid damage.
- Using a box spanner*, unscrew Barrel Plug 46, preventing Barrel 44 turning by using an open ended spanner*.
- Pull the Tail Jaw Cylinder 47 from the tool.
- Remove 'O' Ring 14, Rubbing Strip 41 and Barrel Return Spring 37.
- Coat the face of Tail Jaws 32 with Moly Lithium grease, in contact with Jaw Housing 42, before assembling.
- Assemble in reverse order of dismantling.

HYDRAULIC PISTON

- Remove Tail Jaw Cylinder 47 as described earlier.
- Grip Body 45 in vice using soft jaws* to avoid damage, undo Stroke Limiter 40.
- Using an Allen Key*, loosen Screw 5 that is clamping the Switch Block 54 to the barrel 44.
- Hold the tool firmly and pull the Barrel 44 from the Body 45 (a small quantity of hydraulic oil may be ejected from inside the head assembly).
- Remove Piston 39 carefully so as not to damage head bore.
- Remove Seal 16.
- Seal 17 is difficult to remove without damaging, but can remain in place during cleaning (provided it is not affected by cleaning process). If however, Seal 17 requires renewing proceed as follows:
- Using spatula*, prise out Seal 17 from Body 45, taking care not to damage body cavity and bores. The removed Seal 17 MUST be discarded.
- To replace Seal 17, unscrew Bleed Plug Assembly 43 until inside face is level with internal bore of the Body 45. This will provide a
 smooth passage for insertion of a new Seal 17 through rear of Body 45.
- Ensure the Seal 17 is well greased and the correct way round with the open end of the seal facing the rear tail jaws.
- Complete assembly in reverse order of dismantling.

^{*} Refers to items included in the 0753 Mkll Service Kit. For complete list see page 12. Item numbers in **bold** refer to the general assemblies and parts lists on pages 16-17.

Maintenance

Dismantling 07536-02200

TRIGGER ASSEMBLY

- To dismantle/service assembly, remove covers from the tool as described earlier.
- Disconnect all air hoses from assembly, taking care not to damage them. Remove assembly.
- Using a spanner*, unscrew the Retainer **34** and remove. Take care to keep the Spring **31**.
- Prise off the 'O' Ring 10 taking care not to damage the Spindle 35 and Retainer 34 seatings.
- Clean and re-assemble using a new 'O' Ring 10.
- Check length of Spring **31** which must be 12.7mm (0.5") free length replace if necessary.
- · Assembly in reverse order of dismantling.

TAIL JAW ON/OFF VALVE

- The unit is designed so that minimum of servicing is required during the life of the tool.
- If it is necessary to dismantle the valve, proceed as follows:
- Remove Trigger Housing 56 as described in section "Hydraulic Piston".
- Using a screwdriver*, carefully remove the Chrome Star-lock Washer 18 from Air Tail Jaw Spool 55 and discard washer.
- Extract Air Tail Jaw Spool 55 from Switch Block 54.
- Taking care not to damage the Air Tail Jaw Spool 55, remove the 'O' Rings 12.
- Clean spool and refit new 'O' Rings 12 using assembly bullet* and insert into Switch Block 54, noting its orientation.
- Fit New Chrome Star-lock Washer 18 by clamping in a soft jaw vice to prevent damage. DO NOT USE UNDUE FORCE.
- Complete assembly in reverse order of dismantling.

HANDLE & END CAP

Clean and inspect mouldings for cracks or other damage.


CURSOR

Clean and oil cursor assembly occasionally with a little light oil.

IMPORTANT

Check the tool against daily and weekly servicing. Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating.

^{*} Refers to items included in the 0753 Mkll Service Kit. For complete list see page 12. Item numbers in **bold** refer to the general assemblies and parts lists on pages 16-17.



Parts List for Base Tool 07536-02200

			7536	-0220	DAR.	07536-02200 PARTS LISTS		
ITEM	PART N°	DESCRIPTION	ŲΤΥ	SPARES	ITEM	PART N°	DESCRIPTION	QTY SPARES
1	07007-00392	CABLE TIE (NOT SHOWN)	1		36	07154-00404	SPRING	1 .
2	07001-00499	M3x5 LONG SOCKET SET SCREW	3		37	07490-03002	BARREL RETURN SPRING	1
က	07001-00262	M4x22 LONG SOCKET HEAD CAP SCREW	1		38	07536-02211	3MM AIR CURSOR CONCERTINA TUBE - SILVER	1
4	07001-00401	M4x10 LONG SOCKET HEAD CAP SCREW	4		39	07536-00203	PISTON	1 .
2	07001-00404	M5x6 LONG SOCKET HEAD SET SCREW	1		40	07530-00204	STROKE LIMITER	1 .
9	07001-00504	M4x6 LONG SOCKET HEAD CAP SCREW	2	2	41	07530-00206	RUBBING STRIP	1 1
7					42	07536-00208	JAW HOUSING	1 .
∞	07002-00134	M4 HEX NUT	4		43	07530-00500	BLEED PLUG ASSEMBLY [ITEMS 62 TO 65] ●	1 .
6	07002-00153	M4 WASHER [PLASTIC]	2		44	07536-02201	BARREL	1 .
10	07003-00022	'O' RING	1		45	07530-02202	ВОДУ	1 .
11	07003-00113	'O' RING	က	33	46	07530-02205	BARREL PLUG	1 .
12	07003-00121	'O' RING	က	က	47	07536-02207	TAIL JAW CYLINDER	1
13	07003-00142	1/8" BSP BONDED SEAL	1	1	48	07530-02210	LABEL	2 -
14	07003-00167	'O' RING	1	1	49	07536-02212	4MM AIR CURSOR CONCERTINA TUBE - GREEN	1 -
15	07003-00386	O' RING	2		20	07536-02213	REAR PLUG	-
16	07003-00236	SEAL [DYNAMIC]	1	1	51	07530-00310	BLANKING PLUG	2
17	07003-00237	SEAL [STATIC]	1		52	07536-02214	STOP	1 -
18	07004-00058	1/8" STARLOCK WASHER CHROME	1		53	07530-02220	CLIP	1 -
19	07004-00059	1/8" STARLOCK WASHER BLACK	1		54	07530-02301	SWITCH BLOCK	1 -
20	07005-10073	3MM CONNECTOR	1	,	52	07530-02302	AIR TAIL JAW SPOOL	-
21	07005-01357	COLLET TYPE CONNECTOR	1		99	07530-02311	TRIGGER HOUSING	-
22	07005-01571	ELBOW CONNECTOR	3		22	07536-02601	HANDLE MOULDING ASSEMBLY RIGHT HAND	1 .
23	07536-02216	LOCKNUT	1	,	28	07536-02602	HANDLE MOULDING ASSEMBLY LEFT HAND	-
24	07005-10074	2MM CONNECTOR	1		29	07530-02603	END CAP	-
25	07007-00017	DUST CAP	1		09	07536-02800	TAIL JAW PISTON ASSEMBLY	1
56	07007-00300	TRIGGER BUTTON	1		61	07536-02215	FITTING ADAPTER	-
27	07007-01503	BOOK SYMBOL LABEL	1		62	07003-00142	 BONDED SEAL (NOT SHOWN) 	1 1
28	07007-01504	CE MARK LABEL	1		63	07003-00194	BONDED SEAL (NOT SHOWN)	1 1
29	07008-00438	FLEXIBLE HOSE ASSEMBLY	1		64	07001-00442	SCREW (NOT SHOWN)	1
30	07005-01323	M3 BARB ELBOW	1		9	07530-00501	● PLUG (NOT SHOWN)	1 .
31	07125-00215	SPRING	1					
32	07151-00403	TAIL JAWS	1 pair	2				
33	07003-00016	'O' RING	1					
34	07220-00803	RETAINER	1	,				
35	07241-00208	SPINDLE	1	-				

Intensifier 07531-02200 - Maintenance

Dismantling Instructions

- When dismantling the intensifier assembly, first disconnect the air supply hose to intensifier inlet Connector 22.
- Using an Allen Key* undo four Screws 27 and remove Protection Plate 24.
- Disconnect the trigger hose 47 from the intensifier Valve 43 or 48 by depressing the outlet collet and withdrawing the hose.
- Remove Cover Plate 4 and Gasket 35 by removing Screws 37 and Washers 36 using Allen Key*.
- Ensure that gasket is not damaged to ensure a proper seal on assembly.
- Invert intensifier assembly and drain oil from reservoir into a suitable container.
- Remove Quick Release Connector 32 together with Connector 31 and Seals 33 with suitable spanner*.
- Remove intensifier Valve 43 or 48 by removing the fixing screws with a suitable spanner taking care to retain '0' Ring 21 located
 in the Intensifier Body Casting.
- Remove Screw 19 using a suitable Allen Key* and remove Silencer Cover 16, Foam Silencer 15, Spacer 18 and Retaining Plate
 20.
- Pull off the 6mm Plastic Tube 41 from Vacuum Connectors 42.
- From the base of the intensifier insert a 3mm Allen Key * through the two holes and unscrew the Vacuum Connectors 42. Note:
 - Care must be taken as the vacuum connectors are locked and sealed in place using Loctite® 574.
 - If difficult to remove, the vacuum connectors can be drilled out using a ³/₁₆" or 4.7mm diameter drill.
- To reassemble the Vacuum Connectors 42, the following procedure must be followed: -
 - Soak the vacuum connectors in a suitable primer, i.e. Perma Bond A905
 - Place a drop of Loctite[®] 574 in the intensifier threaded hole.
 - From the base of the intensifier insert the Allen Key * through the hole. Ensure that the Allen Key * is free from Loctite® 574 before inserting into the vacuum connector.
 - Rotate the Allen Key while applying Loctite® 574 to the base of the vacuum connector.
 - Screw the Vacuum connector into the intensifier, ensuring that there is sufficient Loctite[®] 574 at the base of the fitting such the thread is not visible.
- Using a screwdriver, carefully remove internal Retaining Ring 14. Clean and inspect groove for sign of damage.
- Using Extractor*, insert male threaded end into End Cover 12 and withdraw it along with intensifier Sleeve 28 and 'O' Rings 10 and 13.
- Insert Rod* through the connector orifice at the front of the intensifier body and tap out Piston Rod 9 and Piston Assembly.
- Using a suitable Allen Key*, unscrew two Screws 25 and remove End Cover 12 from intensifier Sleeve 28.
- Remove Seal Plug 7 with spanner*.
- Insert rod* through connector orifice at the front of the intensifier body and push out Seal Housing 5 and associated 'O' rings and lip seals.
- Remove Valve Housing Assembly 34 from the main body with a suitable spanner*. Clean by blowing through with a low-pressure
 air jet.
- Remove Piston Rod 9 from intensifier Air Piston 11 by gripping the first 20 mm (3/4") of the rod in a vice fitted with soft jaws, taking care not to damage or mark the working surface.
- Unscrew locking Nut 17 with a suitable spanner*.
- Assemble in the reverse order of dismantling, observing the following:
- Clean all parts and renew all 'O' rings.
- Lubricate all seals using Moly Lithium grease.
- Valve Housing Assembly 34 must be refitted using a thread sealing adhesive.
- Assemble the Piston Assembly using a new Nut 17.
- End Cover 12 must be fitted correctly inside Retaining Ring 14. The tool must not be operated if the end cover has been omitted.


IMPORTANT

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating.

^{*} Refers to items included in the 0753 Mkll Service Kit. For complete list see page 12. Item numbers in **bold** refer to the illustration and parts list opposite.



Intensifier 07531-02200



	07531-02200 PARTS LIST									
ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QTY	SPARES	ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QTY	SPARES	
1	07003-00037	SEAL	1	1	28	07531-00201	SLEEVE	1	-	
2	07240-00211	FILLER SCREW	1	-	29	07003-00337	LIP SEAL	1	1	
3	07001-00418	BLEED SCREW	1	1	30	07003-00336	LIP SEAL	2	2	
4	07240-00210	COVER PLATE	1	-	31	07005-00406	CONNECTOR	1	-	
5	71420-02006	SEAL HOUSING	1	-	32	07005-00759	QUICK RELEASE CONNECTOR	1	-	
6	07003-00153	'O' RING	2	-	33	07003-00142	SEAL	2	1	
7	71420-02007	SEAL PLUG	1	-	34	07240-00400	VALVE HOUSING ASSEMBLY	1	-	
8	71420-02300	BODY ASSEMBLY	1	-	35	07240-00209	GASKET	1	1	
9	71420-02008	PISTON ROD	1	-	36	07002-00073	WASHER	4	1	
10	07003-00182	'O' RING	1	1	37	07001-00554	SCREW	4	1	
11	07531-00202	AIR PISTON	1	-	38	07007-01504	LABEL	1	-	
12	07531-00204	END COVER	1	-	39	07240-00217	LABEL	1	-	
13	07003-00183	'O' RING	1	1	40	07531-00205	LABEL	2	-	
14	07004-00069	RETAINING RING	1	1	41	07005-00596	* 6mm PLASTIC TUBE	-	-	
15	07240-00213	FOAM SILENCER	1	1	42	07245-00103	* VACUUM CONNECTOR	2	-	
16	07240-00214	SILENCER COVER	1	-	43	07005-00590	COMPAIR VALVE	1	1	
17	07002-00017	NUT	1	1	44	07005-01431	BULKHEAD CONNECTOR	1	1	
18	07240-00215	SPACER	1	-	45	07005-00668	M5 PLUG	1	-	
19	07001-00417	SCREW	1	1	46	07005-00670	M5 SEALING RING	1	-	
20	07240-00216	RETAINING PLATE	1	-	47	07005-01084	4mm PLASTIC TUBE (150mm)	-	-	
21	* 07003-00042	'O' RING	1	1	48	07005-01524	FESTO VALVE	1	-	
22	07005-00041	CONNECTOR	1	-	49	07001-00176	SCREW	3	-	
23	07003-00065	WASHER	1	-	50	07007-00292	1/4" BSP REDCAP	1	-	
24	07240-00220	PROTECTION PLATE	1	-	51	07005-00647	CONNECTOR	1	-	
25	07001-00375	SCREW	2	-	52	07005-01085	6mm PLASTIC TUBE (150mm)	-	-	
26	07003-00238	'O' RING	1	1	53	07005-00855	BULKHEAD UNION	1	-	
27	07001-00396	SCREW	4	-	54	07007-01503	LABEL	1		

Priming

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating. It may also be necessary to restore the full stroke after considerable use, when the stroke may be reduced and fasteners are not fully placed by one operation of the trigger.

Oil Details

The recommended oil for priming is Hyspin® VG32 and AWS 32 available in 0.5l (part number 07992-00002) or one gallon containers (part number 07992-00006). Please see safety data below.

Hyspin® VG32 and AWS 32 Oil Safety Data

First Aid

SKIN:

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

Irrigate immediately with water for several minutes. Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

Fire

Suitable extinguishing media: CO₂, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

Environment

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Used product may be sent for reclamation. SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

Handling

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

Storage

No special precautions.

Priming Procedure

IMPORTANT

DO NOT OPERATE THE TRIGGER WHILE THE BLEED SCREW IS REMOVED All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area. Ensure that the new oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove Screw 2 and Seal 1 from Plastic Cover plate 4 on the intensifier reservoir.
- Pour the priming oil into the reservoir until it is approximately 1/2" (12mm) from the top.
- Replace Screw 2 and Seal 1.
- Connect the intensifier unit to the air supply. Remove screw from reservoir.
- With the 07536 pistol unit fitted to the intensifier unit and held below the level of the intensifier unit, unscrew Bleed Screw 64 from Bleed Plug Assembly 43 on the 07536 tool two turns and allow oil to flow out of the tool.
- When the oil runs freely and free of air bubbles, tighten the bleed screw.
- Top up the reservoir on the intensifier unit with priming oil.
- Cycle the tool until any air bubbles present in the oil are expelled into the oil reservoir.

Item numbers in **bold** refer to the general assemblies and parts lists pages 16-19.

Fault Diagnosis

Symptom	Possible Cause	Remedy	Page Ref
Tool will not place	Low air pressure.	Increase air pressure	
fastener	Lack of lubrication.	Lubricate tool at air inlet point	
	High broach load.	Check fastener grip and application hole size	
	Check for correct size mandrel.		
	Tail jaws switched off.	Switch on tail jaws	
	Air in hydraulic system.	See 'Priming Procedure'	20
'Mandrel Slip' -	Worn or dirty tail jaws.	Clean or renew as necessary	
jaws will not grip	'Insufficient air pressure/volume.	Increase air pressure/volume	
mandrel	'Tail jaw switch inoperable.	Replace switch	
manarol	'Air leaks to tail jaws.	Renew 'O' rings on piston 11	
	Mandrel broken and not reaching tail jaws.	Replace mandrel	
	Fault in pneumatic control box.	Contact Avdel personnel	
Jaws will not	Dirty tail jaws or jaw housing.	Clean and lubricate	_
release mandrel	Faulty tail jaw switch.	Replace '0' rings	
release manurer	Trapped air signal	Check pneumatic lines	
	Fault in pneumatic control box	Contact Avdel personnel	
Fasteners will not	Tail jaws not switched on.	Switch on tail jaws	_
feed through nose	Worn tail jaws.	Renew tail jaws	
jaws	Cursor orientation incorrect.	Refit, ensuring correct orientation	
juws	Incorrect cursor	Fit correct cursor	
	Incorrect nose jaws.	Fit correct nose jaws	
	Mandrel follower spring not fitted.	Fit correct mandrel follower spring	
	Mandrel follower length	Fit correct mandrel follower	
	Incorrect gap between fastener head	Set gap to 1.5mm - 3mm (1/16" - 1/8")	
	and nose jaws when loaded.	See 'Loading the Tool'	9-10
	Cursor sticking.	Clean and oil cursor	
	worn air cursor	Renew cursor	
	Incorrect mandrel follower spring fitted.	Fit correct mandrel follower spring	
	Worn or broken barrel return spring	Replace barrel return spring	
Excessive tail jaw	High broach load.	Check application hole size and thicknes	:\$
wear	Tigil biodoli lodd.	and fastener grip capability	
Fanding mays than	Mandrel slip.	Check as for 'Mandrel Slip', stage 2	
		oncon as for manufer only, stage Z	
Feeding more than one fastener at a	Incorrect gap between fastener head	Set gap to 1.5mm - 3mm (1/16" - 1/8")	

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel authorised distributor or repair centre.

Notes

Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

Model 07536

Hand Tool Serial No.

Intensifier Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN ISO 12100 - parts 1 & 2

BS EN ISO 8662 - part 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - part 13-2000 **BS EN 983**

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC.

A. Seewraj - Product Engineering Manager Automation Tools

Date of issue



This box contains a power tool which conformity with Machines Directive 2006 (40,750 Times) This box contains a power tool which is in 2006/42/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.





AUSTRALIA Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

+61 3 9765 6400 Tel: Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

+1 905 364 0664 Tel: +1 905 364 0678 Fax: infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

+852 2950 0631 Tel: Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCE Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes

BP4

75921 Paris Cedex 19 +33 (0) 1 4040 8000 +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

GERMANY

Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 +49 (0) 511 7288 133 Fax: AvdelDeutschland@infastech.com

INDIA

Infastech Fastening Technologies **India Private Limited**

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu +91 44 4711 8001 Tel·

+91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALY

Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 +39 039 2873079 Fax: vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032

+81 45 947 1200 Tel: +81 45 947 1205 Fax: info@infastech.co.jp

MALAYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan +606 676 7168 +606 676 7101

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

#05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

31 Kaki Bukit Road 3

info-my@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767

+34 91 3416740 ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

+886 6 596 5798 (ext 201) Tel: +886 6 596 5758 Fax:

info-tw@infastech.com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY +44 (0) 1707 292000 Tel: +44 (0) 1707 292199 Fax: enquiries@infastech.com

USA

Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100 Tel: Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.	Date
	B2	07/103	MAR 07
07900-00846	В3	07/261	OCT 07
	B4	08/142	
	B5	11/082	

www.avdel-global.com www.infastech.com